

製品取扱説明書

各部名称



製品スペック

型番	Rivee-D (ライヴィーディー) / MD-91
製品機能	・録画 (30 分毎に自動保存) ・写真撮影 ・動体検知録画 (3 分毎に自動保存)
解像度	動画：640 × 480px / 約 30FPS (AVI) 静止画：1600 × 1200px (JPEG)
サイズ	本体：約 W33 × H78 × D12mm
重量	約 35g (本体のみ)
保存媒体	microSDHC カード 32GB まで対応 ※ 1GB あたり約 35 分 (録画環境によって、録画時間数よりも短くなる場合がございます)
上書録画機能	あり ※ OFF にすることはできません
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
充電時間	約 3 時間
バッテリー稼働目安時間	最大約 4 時間 ※ 数値は保証値ではありません。使用環境により異なります。
電源供給録画	可
マイク	内蔵
セット内容	本体・USB ケーブル・スタンド組み立て 3 点セット・専用 AC アダプター 車用充電アダプター・ポーチ・日本語取扱説明書 (保証書)
保証期間	購入より 3 ヶ月間 (初期不良 1 週間)

※ 数値はテスト値または理論値です。ご使用環境により異なりますので保証値ではございません。
※ 注意事項につきましては、裏面をご確認ください。

ご使用前の準備

カードはご使用前にフォーマットを推奨しています。フォーマット完了後、本体に microSD カードを挿入してください。本体への保存はできないため、microSD カード未挿入で電源を入れると、ランプが連続で緑色に点滅し、一切操作を受け付けません。

充電

本体と PC との USB ケーブル / AC アダプター / 車充電用アダプターの接続で行います。充電を行う際は、電源スイッチを OFF にしてください。充電が開始されるとランプが点灯します。約 3 時間で満充電になりランプが消灯します。PC 接続での充電時 (特にノートパソコン使用時) はより充電時間がかかる場合があります。なお、AC アダプター / 車用充電アダプター使用時は充電しながらの録画操作が可能です。

時計をあわせる

パソコンからメモ帳を開き下記のテキストを入力してください。(スタートメニュー → すべてのプログラム → アクセサリ → メモ帳)
例) 2013.10.20 10:00:10 Y
入力する西暦等は現在の時間を入力してください。文字・スペースは全て半角です。
作成後、ファイル名は『time』という名前でリムーバブルディスクに保存してください。
時間の記録は microSD カードにしているため、microSD カードを交換した場合は再度時間の設定が必要です。

本体操作

起動

モード切替スイッチが【V/P】の状態電源スイッチを【ON】にするとランプが青く光り、5秒ほどすると待機状態になります。電源スイッチを【OFF】にすると電源が切れます。

録画撮影

待機状態で【録画ボタン】を2秒ほど押すと緑色のランプが点滅し録画が開始されます。連続録画する時には、30分ごとに自動でファイルを保存します。録画中にもう一度【録画ボタン】を押すと録画を停止します。

静止画撮影

待機状態で【録画ボタン】を短く押すと静止画が撮影されます。撮影時はランプが緑色に短く点灯します。

動体検知録画

待機状態でモード切替スイッチを【M.D】に切り替えます。5秒後にモーションサーチが待機状態になります。動作するものを認識するとランプが緑色に点灯し、自動的に録画を開始します。3分ごとに動画を保存し、カメラの前に動作するものがないと自動的に録画を停止して待機状態になります。待機状態ではランプが青色に点灯します。待機状態で再びカメラが動作するものを認識すると録画を再度開始します。手で録画を停止する際はモード切替スイッチを【V/P】にしてください。

パソコンでデータを読み込む

本体のモードスイッチを V/P にした状態で USB ケーブルを USB 接続口に取り付け、電源を【ON】にします。読み取りの祭、認識に時間がかかる場合があります。取り外しの際には「ハードウェアの安全な取り外し」を行なってください。行わずに取り外しを行いますと、本体フリーズや故障の原因になります。

注意事項 ※ ご使用前に必ずお読みください

■ 製品についての注意点

- ・録画を行う場合は事前に microSD カードを本体にセットしてから録画を行ってください。
- ・microSD カードの相性保証はしておりませんので、セット購入を推奨致しております。
- ・本製品は精密機械です。取り扱いにご注意ください。
- ・長時間ご使用頂くと熱を持ち高温に感じる場合がございますが、本体の不良や故障ではなく小型カメラの仕様になります。また、小型に特化した商品のため、長時間の連続録画は想定しておりませんので、長時間録画中にフリーズやシャットダウンが発生する事がございます。
- ・製品の仕様上、フレームレートの乱れが生じる場合があります、アクティブなシーンではコマ飛びが目立つ場合がございます。
- ・入荷ロットにより製品の構造やランプの色、動作方法等が予告なく変更になる事がございます。
- ・マイク感度は高めに設定されているため、音割れ等の現象が発生する場合があります。

■ ボタン操作についての注意点

本製品は、小型軽量化のために精密な部品でデリケートに作られております。強い力で操作を行わないでください。また、内部処理に時間がかかる場合がありますので、本体起動時や連続したボタン操作は必ず数秒の間隔を空けて行なってください。内部処理が終わらないうちに連続して操作を行うと、本体フリーズなどが起こる場合があります。

■ サポートについて

- ・当商品の基本的な操作方法以外のパソコンに関する技術的な操作等のご質問にはお応えできかねますので予めご了承ください。
- ・Windows vista / Mac での動作確認は行っておりません。
- ・お使いの PC 環境により本製品が読み取れない場合がございます。
- ・通常使用による自然故障の場合、保証期間内は修理または交換対応いたします。その場合は付属品を含む商品一式と保証書が必要となります。
- ・本製品を使用したことにより、直接的もしくは間接的に生じた損害破損（データを 含む）について弊社では一切責任・保障を負いません。